# Bombas 12V - CONGO y AMAZON

Importa:



Minas 1813 y La Paz Tel: 2924 6440 www.terko.com.uy

#### **ESPECIFICACIONES**

CONGO

AMAZON

	001100	AIIIAEOIT	
Bomba centrífuga sumergible y en línea			
Corriente	12V (6A)	24V (4,5A)	
eléctrica	24V (3A)	24V (2,5A)	
Cabeza:	9,7m	9,7m	
Caudal:	1920 l/h	1080 l/h	
Funcionamiento:	Continuo*	Continuo*	
Salidas:	3/4 19mm	1/2 13mm	
Presión:	14psi (0,96bar)	14psi (0,96bar)	
Cuerpo:	POM	POM	
Longitud:	165mm	165mm	
Diámetro:	1,5" (38mm)	1,5" (38mm)	
Long. Cable:	4m	4m	
Peso:	500g	500g	
Líquido:	Agua dulce, sala	Agua dulce, salada y Diesel	
Temp. Funcionamiento: sistemas de agua a	•		
	80°C	80°C	

<sup>\*</sup>Funcionamiento continuo: No debe funcionar sin líquido durante largos períodos de tiempo.

	CAUDAL		CONGO	AMAZON
CAUDAL Its/hora		A NIVEL	1920	1080
CAUDAL Its/hora		A 4 MT	800	510
CAUDAL Its/hora		A 6 MT	500	330

#### Bombas sumergibles y en línea

### Características

Bombean agua dulce y salada.

Repostaje y transferencia rápida de combustible diesel sin derrames.

Achique de sentina en áreas estrechas.

Transferencia de agua, duchas en cubierta, cubierta, lavado de cubierta y ancla, lavado gral.

Resistente, diseño compacto con filtro de fácil limpieza y conexión rápida.

## Instrucciones

Encaje un trozo de manguera del tamaño adecuado (consulte la tabla de especificaciones para más información) a la boquilla de salida y sumerja toda la bomba en el líquido. Conecte las pinzas de batería positivo(+) a positivo(+) y negativo(-) a negativo(-). La bomba comenzará a expulsar líquido inmediatamente.

Para montarla en línea, suelte el filtro para dejar al descubierto la boquilla de admisión. Conecte un trozo de manguera entre el depósito y la boquilla. La bomba puede colocarse por debajo del depósito. No debería ocurrirle nada grave a la bomba si funcionara sin líquido durante poco tiempo, pero aumentará su vida útil si se asegura que siempre esté bombeando líquido